

## 1. 여는 법

먼저 건전지 덮개를 오른쪽으로 밀어서 열고, 건전지와 홀더 사이의 절연 종이를 제거하십시오. ('삐삐삐'소리와 함께 LED가 켜짐)  
공장 출고시의 비밀번호는 1234입니다.

1. 시작버튼 **C**를 누른다. ('삐'소리와 함께 LED가 켜짐)
2. 입력된 비밀번호 **1234**를 차례대로 누른다.  
(버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 켜짐)
3. 마침버튼 **#**을 누른다. (멜로디와 함께 LED가 길게 켜짐)
4. 멜로디가 울리는 동안(3초) 손잡이(또는 키)를 시계 방향으로 돌려 문을 연다.

### ▲ 주의

틀린 번호를 누르면 경고음(삐 삐 삐 삐)이 울린다. 연속해서 5회 이상 틀린 번호를 누르면 락은 마비 되어 작동하지 않는다.  
마비증상 : 버튼을 누르면 LED만 깜박거린다.

### ▲ 마비해제법

입력된 비밀번호를 여는 법의 순서대로 연속해서 두번 누르면, 멜로디가 울리면서 락은 복원된다.

예) **C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #**

## 2. 닫는 법

1. 가정용 금고 : 문을 닫고 손잡이를 왼쪽으로 돌린다.
2. 중형이상 금고 : 문을 닫으면 자동으로 잠긴다.

## 3. 비밀번호 입력방법 (두 개의 비밀번호 입력 가능)

### ▶ 첫번째 비밀번호 입력법

1. 문 안쪽에 있는 변경버튼 **M**을 누른다. ('삐'소리가 나고 LED가 길게 켜짐)
2. 입력하고자 하는 번호를 누른다. (4단위 이상 16단위 이내)  
(버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 꺼졌다가 켜짐)
3. 마침버튼 **#**을 누른다. (LED가 꺼지고 멜로디가 울림)

예) 비밀번호를 1225로 정한 경우 : **M 1 # 1 2 2 5 #**

### ▶ 두번째 비밀번호 입력법

1. 문 안쪽에 있는 변경버튼 **M**을 누른다. ('삐'소리가 나고 LED가 길게 켜짐)
2. 버튼 **2**를 누른다. ('삐'소리가 나고 LED가 꺼졌다가 길게 켜짐)
3. 마침버튼 **#**을 누른다. (LED가 켜진 상태에서 '삐'소리가 길게 남)
4. 새 비밀번호를 누른다. (4단위 이상 16단위 이내)  
(버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 꺼졌다가 켜짐)
5. 마침버튼 **#**을 누른다. (LED가 꺼지고 멜로디가 울림)

예) 비밀번호를 4400로 정한 경우 : **M 2 # 4 4 0 0 #**

## 4. 금고 문이 닫힌 상태에서 비밀번호 변경하는 방법

1. 마침버튼 **#**을 누른다. ('삐'소리와 함께 LED가 켜짐)
2. 현재 비밀번호를 누른다. (버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 켜짐)
3. 마침버튼 **#**을 누른다. (멜로디가 울리며 LED가 길게 켜짐)
4. 새 비밀번호를 누른다. (4단위 이상 16단위 이내)  
(버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 꺼졌다가 켜짐)
5. 마침버튼 **#**을 누른다. (LED가 꺼지고 멜로디가 울림)

예) 현재 비밀번호를 1234를 새 비밀번호 5678로 변경할 경우 :

**# 1 2 3 4 # 5 6 7 8 #**

### ▲ 주의

새 비밀번호가 정확하게 입력되었는지 문을 닫기 전에 반드시 확인한다. 예를 들면, 비밀번호가 5678인 경우 **C 5 6 7 8 #**을 누른다. 모든 것이 정상이면 마지막 버튼 **#**을 누르는 순간 멜로디와 함께 LED가 3초 동안 켜진다.

## 5. 건전지 교체 시기

멜로디와 함께 LED가 길게 켜지는데도 문이 열리지 않으면, 즉시 건전지를 교환한다.  
(1.5V 알카라인 건전지 AA규격 4개)

■ 건전지가 완전히 소진되어도 비밀번호는 지워지지 않는다.

■ 건전지 수명 : 3년(금고 문을 하루에 3번 여닫을 경우)