

Advanced Diplomat Digital Lock

확실한 선택 디프로매트 디지털 락

# INSTRUCTION

사 용 설 명 서

PRIVATE SECURITY BOX 개인안전함



P200N

*diplomat* **SAFE**  디프로매트 금고

[www.dsafe.kr](http://www.dsafe.kr)

# P200 전자락 나비(Nabi) 사용법 :

- 먼저 배터리 절연필름을 제거하기 위해
  - 1) 드라이버를 이용하여 표시된 볼트를 풀고 버튼 부위를 앞으로 당긴다.
  - 2) 건전지를 +극과 -극에 맞게 장착하면, 사용준비 표시가 나타난다. (REAdy)
  - 3) 버튼 부위를 원위치하여 고정한다.



## 1. 여는 법?

출고시 입력되어 있는 비밀번호는 **1 2 3 4 5 6** 입니다.

1 단계 : 비밀번호 버튼을 누른다. (번호가 LED 표시창에 표시)

**1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6**

2 단계 : 비밀번호가 맞으면 LED 창에 **OPEnEd** 표시가 뜨고,  
문이 자동으로 열린다.

- 유의사항 : ① 틀린 비밀번호를 넣으면 표시창에 **FAILED**가 표시된다.  
: ② 틀린 비밀번호로 5회 이상 시도하면, 락은 마비되어 작동하지 않는다.  
: ③ 3분이 경과하면 락은 정상으로 복원된다.

## 2. 닫는 법?

1 단계 : 문짝을 몸통에 밀착시키고,

2 단계 : **C** 버튼을 누른다. (**CLOSEd** 표시)

- ▲ 주의 : 문짝을 몸통에 완전히 밀착시키지 않고 **C** 버튼을 누르면,  
모터에 과부하가 발생되어 문이 열린 상태가 된다. (**FAILED** 표시)

### 3. 비밀번호 입력 법? (6자리)

★ 문이 열린 상태에서,

- 1 단계 : 새 비밀번호 6자리 버튼을 누른다. (표시창에 번호 표시)
- 2 단계 : **E** 버튼을 누른다. (입력번호 3번 깜박거린 후, EnTErd 표시)

예) 비밀번호를 8 3 1 4 4 0 으로 정했다면, **8 3 1 4 4 0 E** 버튼을 누른다.  
(입력번호 3번 깜박거린 후, EnTErd 표시)

▲ 주의 : 비밀번호가 제대로 입력되었는지 여는 법으로 확인한다.

**8 → 3 → 1 → 4 → 4 → 0**

### 4. 날짜 및 시간 설정 법?

★ 사용기록 확인을 위해 날짜 및 시간을 설정할 수 있다.

(2007년 1월 2일 13시 30분으로 설정할 경우)

- 1 단계 : 문짝 뒷면의 T(Time) 버튼을 누른다. (1-00 표시)
- 2 단계 : 년도의 뒷 두 자리 07을 누른다. (1-07 표시)
- 3 단계 : **E** 버튼을 누른다. (2-00 표시)
- 4 단계 : 월 표시 01을 누른다. (2-01 표시)
- 5 단계 : **E** 버튼을 누른다. (3-00 표시)
- 6 단계 : 일 표시 02를 누른다. (3-02 표시)
- 7 단계 : **E** 버튼을 누른다. (4-00 표시)
- 8 단계 : 시 표시 13을 누른다. (4-13 표시)
- 9 단계 : **E** 버튼을 누른다. (5-00 표시)
- 10 단계 : 분 표시 30을 누른다. (5-30 표시)
- 11 단계 : 문짝 뒷면의 T 버튼을 누른다. (LED 표시창이 꺼진다)

★ 시간 설정 확인 법

- 1 단계 : 문짝 뒷면의 T(Time) 버튼을 누른다. (1-07 표시)
- 2 단계 : **E** 버튼을 누른다. (2-01 표시)
- 3 단계 : **E** 버튼을 누른다. (3-02 표시)
- 4 단계 : **E** 버튼을 누른다. (4-13 표시)
- 5 단계 : **E** 버튼을 누른다. (5-30 표시)
- 6 단계 : 문짝 뒷면의 T 버튼을 누르거나, 5~6초를 기다린다. (LED 표시창이 꺼진다)

## 5. 건전지 교환 ?

문을 열거나 닫을 시 LED 표시창에 LOBATT 표시가 나타나면,  
건전지의 힘이 약하다는 표시이다. 이때 건전지 4개를 동시에 교환한다.

- 1 단계 : 드라이버를 이용하여 버튼 부위의 좌측 볼트를 풀고 버튼 부위를 앞으로 당긴다.
- 2 단계 : 건전지를 (1.5V AA 알카라인 4개) 교환한다.
- 3 단계 : 버튼 부위를 원위치하여 고정한다.

- 건전지가 완전히 소진되어도 입력된 비밀번호는 지워지지 않는다.
- 건전지 수명 : 1년 6개월 (1일 3회 사용할 경우)

*diplomat* **SAFE**  **주식회사 디프로매트**

부산(본사) : 부산시 강서구 송정동 1583-4 Tel (051) 831-4400 Fax (051) 831-4409  
서울영업소 : Tel (02) 773-4400 Fax (02) 773-4488 고객센터 : 080-070-4400

E-mail : info@dsafe.co.kr [www.dsafe.kr](http://www.dsafe.kr)

● 제품의 지속적인 개발을 위하여 '주식회사 디프로매트'는 사전 통보없이 디자인이나 치수를 변경할 수 있는 권한을 보유한다.  
2008. 7. 30 제작·인쇄 REV. 2